


askona
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

Инструкция по сборке
Шкаф двухдверный со стеклом Tiss (Тисс)
087*195*034 Ясень шимо + Капучино




TP TC 025/2012 ГОСТ 16371-2014

Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. TP025 018.01 01853 от 12.04.2023 г.,
действительна до 11.04.2028 г. включительно.

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.



1. **ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
2. Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности
3. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**.
4. Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
5. Прикрепить изделие к стене, согласно инструкции сборки. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

№	Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки	№	Описание
§1	A	B	C	D	E	§10	Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.
§2						§11	Дополнительный элемент (опция).
§3						§12	Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
§4						§13	Рекомендованный размер матраца.
§5						§14	ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
§6						§15	Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
§7						§16	ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
§8						§17	Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
§9						§18	ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
						§19	ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моеек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и передставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделия **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя






1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.


2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

Шкаф двухдверный со стеклом Tiss (Тисс) 087*195*034 Ясень шимо + Капучино








A	B	C			D	E
1	B135-002	449	1788	16	1	2/2
2	B135-006	1788	350	16	1	2/2
3	B135-105	1888	320	16	1	1/2
4	B135-106	1888	320	16	1	1/2
5	B135-107	1888	320	16	1	1/2
6	B135-203	870	320	16	1	1/2
7	B135-204	870	320	16	1	1/2
8	B135-303	326	313	16	4	1/2
9	B135-304	494	320	16	1	1/2
10	B135-307	493	313	16	2	1/2
11	B135-573	1794	64	16	1	2/2
12	B135-575	871	64	18	2	1/2
13	B135-902	1914	515	2,5	1	2/2
14	B135-903	1914	348	2,5	1	2/2
-	Фурнитура / Accesories				1	1/2





1


2

§2




3**4**


5












6



7 §6



8 §4



§8

